



YENİÇİ

FILO

BASINÇLI HAVA FİLTRESİ



KULLANMA KILAVUZU



YENİÇİ MAKİNA KOMPRESÖR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ADRES : İKİTELLİ ORG.SAN.BÖLG.DERSANKOOP SAN.SİT.S1D BLK NO:203
İKİTELLİ/İSTANBUL

TEL : +90 212 671 27 27 – 671 26 02 – 671 30 61 – 671 18 92 – 671 79 22
FAX : +90 212 671 33 87

FİLO BASINÇLI HAVA FİLTRELERİ KULLANMA TALİMATI

- Filtreler belirtilen kapasiteler ve maximum çalışma basıncı üzerinde kullanılmamalıdır.
- Kullanılan basınçlı hava, insan solunumunda kullanılacaksa mutlaka aktif karbon filtre kullanılmalıdır.
- Filtreler montaj esnasında ok yönüne göre takılmalıdır.
- Yıpranmış, ıslanmış veya hasar görmüş iç elemanlar kullanılmamalıdır.
- İç elemanların temizlenmesi mümkün değildir. Mutlak suretle yenisi ile değiştirilmelidir.
- İç elemanların çalışma süresi ve kompresörden gelecek etkenlere göre 3 ila 6 ay arasında değiştirilmelidir.
- Filtreler otomatik tahliyeli veya şamandıralı değilse, çalışma koşullarına göre belirli aralıklarla tahliye edilmelidir.
- Filtre iç elemanlarının değiştirilme aşaması aşağıdaki gibidir.

- 1- Kompresör, Depo ve Hava Tesisatında bulunan vanalar kapatılır.
- 2- Sistemde bulunan basınçlı hava tamamı bitinceye kadar boşaltılır.
- 3- Filtre alt taşı saat yönünün ters istikametinde sökülmür.
- 4- iç eleman yerinden çıkarılır.
- 5- Filtre alt taşı ve alt tahliye sistemi (manuel yada otomatik) temizlenir.
- 6- Yeni iç eleman yerine takılır.
- 7- Son olarak滤re alt taşı oringi değiştirilerek kapatılır.

